

# Anleitung Lichtorgel



Dimmer: falls ohne  
Lichtwechsel gewünscht!

## Schalter/Taster wie folgt betätigen:

- 1: Lichtsteuergerät einschalten
- 2: Standby einschalten
- 3: P-AUTO einschalten: Programmautomatik einschalten
- 4: AUDIO einschalten: musikabhängiger Lichtwechsel
- 5: → Stellung Schieberegler beachten!